

Схема крепления к потолку (3-1)

$V_n$  (ширина полотна) =  $(V \text{ проема} + 36 \text{ мм}) / 3$   
 $H$  (высота полотна) =  $H \text{ проема} - 56 \text{ мм}$  (крепление потолку)  
 $L1 = L2$  (длина направляющей) =  $V \text{ проема} - 2 \text{ мм}$   
 $L_{d1} = L_{d2}$  (длина декор. накладки) =  $L1$  (длина направляющей)

